


## LS4208/LS4278 设置扫描光线模式

LS4208 和 LS4278 共有三种扫描模式，可根据需扫描设置条码

### 1、单线模式



### 2、智能光栅模式



### 3、光栅模式（默认为此模式）

