



# TC8000





触摸式数据终端



---

快速入门指南

# 功能




## 电池安装



## 为 TC8000 充电

1. 将 TC8000 插入通讯座中。




2. TC8000 自动开始充电。TC8000 充电大约需要四小时。

LED 状态	说明
琥珀色长亮	TC8000 正在充电。
绿灯长亮	TC8000 已充满电。
红灯快速闪烁	充电错误。
熄灭	未充电。

## 扫描

要扫描条码：

1. 打开某个应用程序，并对准文字区。
2. 按触发开关，将激光扫描窗对准条码。



# 获取更多信息

有关使用 TC8000 的详细信息，请参阅 **TC8000 用户手册**。

也可以访问 <http://www.zebra.com/support> 查看 *TC8000 用户指南*和 *TC8000 集成商指南*。

Zebra 保留更改任何产品以提高其可靠性、改进其功能或设计的权利。

由于此处所述应用程序或任何产品、电路或应用程序的使用而引发的或与之相关的产品问题，Zebra 概不承担任何责任。

对于可能用到我们产品的任何产品组合、系统、仪器、机械、材料、方法或流程，Zebra 未以明示、暗示、禁止反言或其他任何方式授予使用上述情况涉及到的或与之相关的专利权或专利的许可。

Zebra 仅为其产品中所包含的设备、电路和子系统提供暗示许可。



Zebra Technologies Corporation  
3 Overlook Point  
Lincolnshire, Illinois 60069 USA  
<http://www.zebra.com>

Zebra 和标志性的 Zebra 头像是 ZIH 公司在全球许多司法管辖区内注册的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

©2015 Symbol Technologies LLC, Zebra Technologies Corporation 子公司。

